


東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

取扱説明書

形 名
GR-A40T



このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
保証書を必ずお受け取りください。

も・く・じ

安全上のご注意	2 ~ 3
据えつけから食品を入れるまで	3 ~ 4
各部のなまえと使いかた	4 ~ 5
こんなときには	5
お手入れと付属品の取りはずしかた	6
お調べください	7
仕様	7
保証とアフターサービス	8

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

警告 誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があります。

注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあることを示します。

* 物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。
* 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

警告

引火しやすいものは入れないこと
エーテル・ベンジン・アルコール・薬品・LPGガスなどは爆発し、事故の原因になります。



貯蔵禁止

ドアにぶらさがったり、乗ったりしないこと
倒れたり、ドアがはずれたり、手をはさんだりして、けがをする原因になります。



禁止

分解・改造・修理をしないこと
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。



分解禁止

電源は交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する
延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電の原因になります。100V・15A以上



差込みプラグはコードが下向きになるように差し込むこと
コードに無理がかかったりして、火災・感電の原因になります。



強制

電源コードを傷つけないこと
束ねたり、折曲げたり、重いものを載せたりすると、火災・感電の原因になります。



禁止

差込みプラグを冷蔵庫の背面で押しつけないこと
差込みプラグが傷つき火災の原因になります。



押しつけ禁止

ガス漏れがあったときは、冷蔵庫や差込みプラグに触れず換気すること
引火爆発し火災・けが・やけどの原因になります。



換気する

傷んだコードや差込みプラグ・コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと
火災・感電の原因になります。



使用禁止

お手入れのときは、差込みプラグを抜くこと
感電やけがの原因になります。手がぬれているときは、よく拭いてから差込みプラグを抜き差ししてください。



プラグを抜く

差込みプラグを抜くときは、プラグを持って抜くこと
コードを持って抜くと、破損し、火災・感電の原因になります。



プラグを持って抜く

異常時や故障のときは、差込みプラグを抜き運転を停止すること
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。



プラグを抜く

差込みプラグのほこりは定期的に取ること
絶縁不良になり、火災の原因になります。



プラグをふく

庫内灯を交換するときは差込みプラグを抜くこと
抜かずに行なうと感電する原因になります。



プラグを抜く

長期間使用しないときは、差込みプラグを抜くこと
絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

湯気のかかる所や、水のかかる所への据えつけは避けること
火災・感電の原因になります。



水気禁止

図記号の例



分解禁止



プラグを抜く



感電注意

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

医薬品や学術試料は入れないこと
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



貯蔵禁止

廃棄処分するときは、ドアパッキンはずすこと
幼児が閉じ込められ事故の原因になります。



パッキンはずす

異臭がしたり変色した食品は食べないこと
食中毒や病気の原因になります。



腐敗食品食べない

本体や庫内に水をかけないこと
電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になります。



水かけ禁止

上に水など液体の入った容器や重い物を置かないこと
こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災・感電の原因になります。また、落下しけがをする原因になります。



禁止

地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をすること
振動により転倒し、けがをする原因になります。



転倒防止する

湿気の多い所や、水気のある所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを取り付けること
取り付けないと、漏電したときに火災・感電の原因になります。



アースする

可燃性スプレーを近くで使わないこと
引火して火災の原因になります。



使用禁止

注意

床が丈夫で水平な所に据えつけること
不安定な所は転倒してけがをする原因になります。



水平に据えつける

冷凍室の食品や容器（金属製）には、ぬれた手で触れないこと
低温のため凍傷の原因になります。



ぬれ手禁止

傷付きやすい床の上では、冷蔵庫背面下部のキャスター（車輪）は使用しないこと
床に傷をつける原因となります。移動するときは保護用の板などを敷いてください。



使用禁止

冷凍室にビン類を入れないこと
中身が凍って割れ、けがをする原因になります。



貯蔵禁止

食品は棚より前に出さないこと
ビン類などが引っ掛かって落下し、けがをする原因になります。



禁止

冷蔵庫底面には手や足を入れないこと
鉄板などで、けがをする原因になります。



接触禁止

ドアを閉めるときは、取っ手を持って閉めること
取っ手を持たないと、指をはさんでけがをする原因になります。



取っ手を持つ

運搬するときは、前面下部の調整足と、背面上部の運搬用取っ手を持つこと
指定場所を持たないと、手がすべってけがをする原因になります。



取っ手を持つ

据えつけから食品を入れるまで

1 場所の選びかた


熱気・直射日光の当たらない所に置く

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

周囲にすき間をあける

すき間が少ないと冷却力が低下し、電気代のムダになります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音や壁材などが変色するときは、少し離してください。



2 アースのしかた

次の場所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを取り付けてください。

地下室など湿気の多い所

土間・洗い場の床など水気のある所


その他湿気の多い所や水気のある所

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース（接地）することをおすすめします。

アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（有料）は、お買い上げの販売店にご相談ください。

コンセントにアース端子がある場合

アース線（付属していません）を使い、背面下部のアース線取付用ねじに接続してください。



接続してはいけない所

水道管やガス管（爆発や引火の危険があります。）

電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険です。）

アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事（有料）をしてください。


3 冷蔵庫を固定する

調整足を回して冷蔵庫を安定させてください。

床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色することがありますので丈夫な板を敷いてください。


ドア下がりが生じた場合、調整足を回してドアの平行度を調整してください。例えばドアが左下がりの時は、右側の調整足を矢印方向に回してください。

なお、据えつけ後食品を入れてからドア下がりが生ずることがありますので、据えつけてから4～5日後に再度ドアの平行度を調整してください。



万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面の運搬用取っ手2箇所に鎖やベルト（別売品：部品コード90007030）などで、丈夫な壁や柱に固定してください。転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。



4 冷蔵庫を運転させる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

1 しめらせた柔らかい布で庫内をふく

2 プラグを100V15A以上の単独のコンセントに入れる

3 3～4時間後冷えてから食品を入れる

お手入れと付属品の取りはずしかた

⚠ 警告

お手入れのときは、差込みプラグを抜くこと

感電やけがの原因になります。手がぬれているときは、よく拭いてから差込みプラグを抜き差ししてください。

分解・改造・修理しないこと

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。

お手入れの手順

1

普段はからぶきしてください。
1年に2回程度、付属品をはずして、水洗いしてください。
布にぬるま湯を含ませてふいてください。

2

台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずうすめて使用ください。
洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶきしてください。

お願い

みがき粉、粉せっけん、アルコール（エタノール・メチルアルコールなど）、ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石油、熱湯、たわしなどは使わないでください。
(プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
食用油が付いたときは、すぐにふきとってください。

付属品の取りはずしかた

付属品の取り付けは、取りはずしかたの逆の順序で。


冷凍室棚

持ち上げながら止まるまで引き出して、斜め下に取り出す。




冷凍室ドアポケット

右側を押し上げる。



チルドケース

チルドケースの奥を持ち上げながら引き出す。



上棚・下棚

持ち上げながら止まるまで引き出して、斜め下に取り出す。




仕切トレイ

手前の手掛け穴を持ち、持ち上げて手前に引き出す。




卵ポケット・小物ポケット・ドレッシングポケット

取りはずしかた
矢印方向に押し上げる。



取り付けかた

左側を差し込み、右側を押し下げる。



ボトルポケット

ポケットの左右を上側に交互に突き上げる。
(先にドレッシングポケットをはずしてください。)



フルーツケース・野菜容器


1

野菜室ドアを止まるまで引き出し、さらに持ち上げながら引き出し、ドアを床に置く




2

先にフルーツケースをはずし、野菜容器を斜め上に取り出す。



アクアパネル

フルーツケースと野菜容器を取りはずした後、中央部を押し下げながら引き出す。



おかしいなと思ったら お調べください

このようなとき	説 明
全く冷えない	差込みプラグが抜けていませんか？ ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 停電ではありませんか？
よく冷えない	温度調節を「弱」側にしたままになっていませんか？ 食品を詰めすぎていませんか？ ドアをひんばんに開けたり、熱いものを入れていませんか？ ドアの閉め忘れはありませんか？ 直射日光があたったり、そばにガスストーブやストーブがありませんか？ 冷蔵庫の周囲は風通しが悪くなっていませんか？ 夏場の特に暑い時期ではありませんか？ 特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。
冷蔵室・チルドルームの食品が凍結する	温度調節が「強」側になっていませんか？ 冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか？ 水分が多い食品を奥に入れていませんか？
ガタガタ、ゴトゴトという音がする	床はしっかりしていますか？ 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか？ 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか？ 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、異常ではありません。
冷蔵庫の外側に露が付く	特に湿度が高いときに露が付くことがあります。 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。
冷蔵庫の内側に露が付く	ドアをひんばんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 水気が多い食品がむき出しで入っていませんか？ 露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
ドアを閉めるとほかのドアが一瞬開く	これは、ドアを閉めるときの風圧を逃がすためで、故障ではありません。
水が流れるような音や沸騰するような音(ボコボコ)がする	冷却のための液が流れる音で、冷蔵庫の運転停止後も、音がすることがあります。
ドアが開けにくい	ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、ドアが重く感じる場合があります。 これはドアの開閉の際、庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためで、異常ではありません。
野菜室に露が付く	野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとってください。
脱臭効果が弱い	においの強い食品をむき出しで入れていませんか？ 野菜室は密閉構造になっていますので、脱臭作用がおよびません。
ドアを開けるとブーンという音がする	冷却用ファンが回転する音で、異常ではありません。
冷蔵庫の周囲が熱くなる	冷蔵庫の周囲には、露付防止パイプと放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露を付くのを防止しています。 お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが庫内の食品には影響ありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

仕 様

仕 様		付 属 品	
仕 様 / 形 名		付 属 品	
全 定 格 内 容 積	GR - A40T	冷凍室棚	卵ポケット
	395 L	1	1
	冷凍室(フリーザー)	製氷皿	卵ケース
	104 L	2	1
	冷蔵室	アイスボックス	小物ポケット
外形寸法	201 L	2	1
	野菜室	冷凍室ドアポケット ...	2
	90 L < 50L >	1	1
	幅	チルドケース	1
	656 mm	1	1
定 格 電 圧	奥行	上棚	1
	693 mm	1	1
	高さ	下棚	2
	1750 mm	1	1
	100 V	仕切トレイ	1
定 格 周 波 数		1	1
50/60 Hz共用		ドレッシングポケット ...	1
電動機の定格消費電力		1	1
115/125 W		前面カバー	1
電熱装置の定格消費電力(霜取り時)		1	1
148/148 W			
消費電力量			
冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。			
製品質量			
78 kg			
電源コード(有効長さ)			
1.95 m			

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 9607 の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月から JIS C 9801 の消費電力量試験方法による表示に変更しました。
また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類	庫内温度		扉開閉回数	周囲温度と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室	5 以下	25回/日	25 70±5%	年間消費電力量(kWh/年) =W ²⁵ ×365日/年
「スリスター・フォースター」機種	冷凍室	-18 以下	8回/日		
冷蔵庫	冷蔵室	5 以下	25回/日		
冷凍庫	冷凍室	-18 以下	8回/日		
備考	消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度・量などによって変化します。				W ²⁵ : 周囲温度25 での1日当りの消費電力量(kWh/日)

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居あるいはご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨県、静岡県、新潟県、沖縄県) 044-543-0220
西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411

電話受付：365日・24時間受け付けます。

電話で
365日
24時間
お応えします

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日から1年間です。ただし、冷凍サイクル (圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

7ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

出張修理

保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|---------------|----------|
| 1. 品名 東芝冷凍冷蔵庫 | 5. ご住所 |
| 2. 形名 GR-A40T | 6. お名前 |
| 3. お買い上げ年月日 | 7. 電話番号 |
| 4. 故障の状況 | 8. 訪問希望日 |

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金) をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

このような症状はありませんか？

電源コード、プラグが異常に熱い。
電源コードに深いキズや変形がある。
焦げくさい臭いがする。
冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
ビリビリと電気を感じる。
その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)